

licznika)

AN= stan 3 wejść analogowych (wyjście, wartość napięcia z uwzględnieniem ustawień)

IN= stan 24 wejść

OU= stan 24 wyjść